

Speedglas ADFLO fläktenhet

ADFLO fläktenhet med luftsl. QRS, adapters, bälte, laddare, li,batteri

Batteritid: 7-9 h
Laddtid: ca 4,5 h

Med nya 3M™ Adflo™ fläktassisterade andningsskydd och de senaste svetshjälmarna och visiren från 3M, har 3M tagit ett stort teknologiskt steg inom svetsskydd. För att ytterligare förbättra komforten för svetsaren, så har nya Adflo batterier av Li-Ion typ, vilket gör utrustningen nästan 20 % lättare.

Denna behändiga men samtidigt robusta lösning är särskilt utvecklad för svetsare och inte en anpassning av en redan befintlig klumpig industriell konstruktion.

Sedan lanseringen har Adflo blivit ett av världens populäraste andningsskydd. För svetsare som arbetar på hög höjd i tunnare luft finns en specialversion av andningsskyddet som kompenserar för förändringar i luftdensiteten.

Svetsrök är klassad som cancerframkallande (sedan 2017 av IARC, International Agency for Research on Cancer). Hälsoriskerna med svetsrök varierar och beror på vilka ämnen som ingår i svetsröken, hur mycket svetsrök man exponeras för och under hur lång tid. Så tänk på hälsan och använd skydd mot röken!

För optimal livslängd på svetsutrustningen och minimala reservdelskostnader är regelbundet underhåll viktigt. Byt omedelbart skadade delar för att säkerställa korrekt skyddsnivå.

Före användning
• Batteri. Kontrollera att det är laddat och korrekt monterat.

• Fläktenhet. Kontrollera enheten för skador och att den är ordentligt fäst i bältet. Kontrollera att filtren är korrekt monterade.

• Andningsslang. Inspektera slang och anslutningar för att säkerställa att det inte finns sprickor och hål. Byt ut slangen om den är skadad, deformerad eller läcker luft. Öka andningsslangens livslängd genom att använda ett skyddshölje eller använd en armerad andningsslang.

• Kontroll av luftflöde. Anslut andningsslangen till fläktenheten, anslut luftflödesmätaren till den andra änden av slangen och slå på fläktenheten. Om bollen inte når över strecket bör du göra en felsökning.

• Kontroll av larm. Täck luftutloppet på luftflödesmätaren med handen till dess att en ljudsignal hörs och den röda indikeringslampan tänds. Ta bort handen. Larmet bör nu upphöra.

Efter användning
• Rengöring av utrustning. Torka av fläktenheten med fuktat torkpapper eller en duk. Om du misstänker att insidan av andningsslangen är smutsig måste den bytas ut. FÅR EJ sköljas eller dränkas i vatten eller rengöras med lösningsmedel. FÖRSÖK EJ att avlägsna föroreningar i filter med t.eH. tryckluft eftersom filtren då skadas och garantin upphör att gälla.

• Byte av skadade delar. Byt ut skadade delar för att säkerställa andningsskyddets funktion. Utslitna delar ska kasseras gällande lokala föreskrifter.

• Gnistskydd. Byt ut det om det är skadat och inte längre sitter korrekt.

• Förfilter. Byt ut förfiltret om det är mycket smutsigt. Detta ökar partikelfiltrets livslängd, sparar pengar och ger längre batteritid.

• Partikelfilter. Kontrollera batteriindikatorn och byt om den röda lysdioden lyser. Partikelfiltret ska bytas ut när drifttiden

försämras avsevärt eller när ett "fullt" filter utlöser luftflödeslarmet.

• Gasfilter. Byt gasfilter i enlighet med arbetsplatsens riktlinjer. Vänta inte till dess att du börjar uppfatta dofter och lukter.

• Odörfilter. Byt omedelbart när du uppfattar obehaglig lukt. Odörfilter krävs inte om gasfilter används.

• Förvaring. Ladda batteriet/ fläktenheten efter varje användning. Under längre förvaringsperioder bör batteriet laddas en gång per halvår. Förvaras i ett torrt och rent utrymme och ej i närheten av direkt solljus, värmekällor och lösningsmedel.

11 475 kr

3M Adflo | Speedglas 9100 | Speedglas G5-01

Specifikation

Artikelnr: H837730