

Fjäder för brännarkropp

Passar till TIG-brännare 9 och 17. Fjädern sitter mellan brännarkroppen och brännarhuvudet.

24 kr

Fjäder

Specifikation

Artikelnr: B705.1788.10